

NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU ATS

Modulární pojezdy s rozvodem stlačeného vzduchu a elektrické energie

Tento návod je doplněním k návodu na instalaci a údržbu modulárních systémů rozvodů stlačeného vzduchu TESEO (systémů AP a HBS).

Montážní instrukce:

1. Pomocí vodováhy nebo jiného odměření si označte místa pro vyvrtání otvorů na zdi nebo stropu kde budou ukotveny podpěry pojezdu, maximální rozteč jednotlivých podpěr je 2,5m (A).
2. Pevně podpěry dotáhněte a ujistěte se, že jsou vodorovně. Připevněte k podpěrám úchyty buď přímo, nebo s případným prodloužením (B).
3. Zarovnejte pomocí vodováhy nebo lanka úchyty do svislé i vodorovné roviny.
4. Připevnění vlastní kolejnice je podrobně popsáno v návodu k instalaci obsaženému v originálním balení. Je třeba sestavit celou kolejnici na zemi a s pomocí 2 – 3 osob ji zvednout a připevnit k úchytům.
5. Připojte hadici a vodící lanko / kabel do jezdce a natáhněte obojí do spodní drážky v kolejnici (C, D).
6. Namontujte střední tyč pojezdu s příslušnými kladkami, válečky a spojkami, šikmo ji nasuňte do kolejnice (E).
7. Odmontujte vnitřní část jezdce (F) od hlavní části (G), připojte hadici do šroubení a připevněte lanko / kabel k jezdci / do elektrické propojovací krabice.
8. Natáhněte lanko / kabel pevně tak aby vozík i tyč byly uprostřed systému. Zafixujte lanko zámkem (H) nebo kabel v propojovací krabici.
9. Smontujte dohromady obě části jezdce (G + F) a připojte spodní šroubení (I).
10. Seřďte kladky tak aby plynule jezdily kolejnicí (L).
11. Propojte systém s přívodem stlačeného vzduchu / elektrické energie, natlakujte systém a zkontrolujte případné netěsnosti a správné zapojení elektrického obvodu.
12. Namontujte kryt, vyčistěte sestavu a proveďte závěrečný funkční test.

Nářadí a pomůcky potřebné pro montáž systémů HBS, AP a ATS:

- vrtačka (se šroubovákem), pokud možno na baterie
- vrtací přípravek, vrták, kuželový vrták
- pila s vidiovým ostřím, ruční pilka na železo
- odjehlovací nástroj nebo škrabka
- imbusový klíč velikosti 4 mm a 5 mm
- malé hadičky pro přidržení destiček
- teflonová nebo jiná těsnící páska
- momentový klíč
- vodováha nebo olovnice, metr
- pojízdná lavička (plošina), lešení nebo žebřík
- ohýbačka na profil
- mazivo nebo olej

PROVOZ, ÚDRŽBA, OPRAVY A ÚPRAVY pojezdů ATS

1. Systémy ATS nevyžadují žádnou speciální údržbu.
2. Případné opravy a úpravy jsou oprávněni provádět pouze proškolení pracovníci firmy INTRATECH nebo jejich smluvních servisních partnerů.
3. **POZOR!** UJISTĚTE SE, ŽE SYSTÉM NENÍ POD TLAKEM ANI POD PROUDEM PŘED KAŽDÝM ZAPOČETÍM ÚPRAVY NEBO OPRAVY SYSTÉMU! PŘI PROVÁDĚNÍ TLAKOVÉHO TESTU A ZKOUŠKY SYSTÉMU NESMÍ BÝT NIKDO PŘÍTOMEN V PRACOVNÍM PROSTORU. PŘI KONTROLNÍ PROHLÍDCE ROZVODU POUŽIJTE HELMU A OCHRANNÉ BRÝLE. PŘI INSTALACI, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ ROZVODŮ NEBO POJEZDŮ POUŽÍVEJTE LEŠENÍ, JISTÍCÍ ÚVAZ A HELMU PODLE BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, NEBOŽ VĚTŠINA OPERACÍ PROBÍHÁ V NEBEZPEČNÝCH VÝŠKÁCH.
4. **POZOR!** Při všech činnostech souvisejících s instalací, provozem, údržbou a úpravami rozvodu jsou všichni zúčastnění pracovníci povinni se řídit bezpečnostními předpisy platnými ve státě ve kterém se zařízení a instalace nachází a vnitřními bezpečnostními předpisy podniku, používat ochranné a bezpečnostní prostředky a dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu!
5. **POZOR!** TESEO ANI INTRATECH NEZODPOVÍDÁ ZA PROBLÉMY A ZÁVADY VZNIKLÉ Z DŮVODU NEDODRŽENÍ INSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU.

Dodavatel:

INTRATECH družstvo
Hegerova 987
572 01 Polička
Česká republika

tel.: +420 461 544 420
fax: +420 461 544 421
e-mail: info@intratech.cz

Výrobce:

Teseo s.r.l.
Via degli oleandri, 1
25015 Desenzano del Garda
Itálie

tel.: +39 030 9150411
fax: +39 030 9150419
e-mail: teseo@teseoair.com

